

Björnfilter

Monteringsanvisning

Björnfilter är endast avsedda för anläggningar med eget brunnsvatten. Max arbetstryck är 8 bar för filterbehållare och 6 bar för filterpatroner. Om det finns risk för tryckstötter i vattensystemet rekommenderas installation av tryckslagsdämpare. Vid höga tryck i vattensystemet kan en rostfri filterbehållare monteras, RSK-nr 5949799, max arbetstryck: 15 bar, anslutning 1".

Filterbehållare

Montera filterhållaren på kallvattenledningen efter pump och hydropress/hydrofor. Använd alltid rörkopplingar med rak/cylindrisk gänga till filterbehållaren, om koniska rörkopplingar används kan sprickbildning i filterhuvudets gängor uppträda. Täta gängorna med teflontejp/gängtejp. Behållaren ska alltid monteras så att den hänger rakt ned.

Filterpatroner

Välj lämplig filterpatron och montera i filtret. Filterpatronens livslängd beror på vattenkvaliteten och vattenförbrukningen. Byt filterpatron när vattenkvaliteten försämras eller när vattentrycket minskar. Vid risk för tryckstötter tillsammans med användning av kolpatron ska dubbelbehållare med nylonpatron monteras. Nylonpatronen ska monteras efter kolpatronen i dubbelbehållaren, detta för att förhindra eventuell spridning av kolpartiklar i systemet.

Drift och skötsel

Björnfilterbehållare har litet servicebehov. Dock är det nödvändigt att byta filterpatron vid mättning.

Följande serviceintervaller rekommenderas:

1. Byt filterpatronen var tredje månad eller tidigare om patronen är mättad. Nylonpatron rengöres.
2. Vid ökande tryckfall över filtret, byt eller rengör patronen.

Vid byte eller rengöring av filterpatronen:

1. Stäng av vattnet före filtret. Släpp ut vattentrycket efter filtret genom att öppna ett tappställe.
2. Lossa muttern som håller filterskålen, använd originalfilternyckel.
3. Öppna och rengör filterhuset.
4. Byt/rengör filterpatronen.
5. Montera ihop filtret. Kontrollera att filterpatronen hamnar rätt.
6. Filtret är klart att använda. Släpp försiktigt på vattnet, kontrollera tätheten, vid behov efterdag behållaren.

Den medföljande nyckeln ska endast användas för att lossa på filtrets låsmutter, vid låsning av filtrets låsmutter räcker handkraft.