

Väggfäste benupphängning

Monteringsanvisning

Väggfästet skruvas fast i vägg. Kärlet upphänges därefter i ett av dess ben så att anslutningen pekar uppåt.

